



## Beschreibung

USB zu RS485 Wandler zum Updaten von Geräten ohne USB- oder LAN-Anschluss.  
*PxFlasher*-Software wird mit dem Gerät geliefert oder kann von der Herstellerseite heruntergeladen werden (<https://pxm.pl/>).

## Anschlüsse

